


## RMz



Č.místnosti :

PŘÍVOD	1	1.1	2	2.1	2.2	3
ELEKTROMĚŘ	ČERPADLO	SONDY-HLADINA	ČERPADLO	SONDY-HLADINA	SONDY-HLADINA	OVĚŘ. JEDNOTKA
ER	Č1	S1,2	Č2	S1	S2,3	ESP-LXME
CYKY-J 4x10	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x1,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x1,5	CYKY-J 5x1,5	CYKY-J 3x1,5
WL-01	WL01	WS02	WL03	WS04	WS05	WL06
2,28	1,5		0,55			0,23
8,8	3,3		4,5			1,0

PARK	NÁDRŽ	NÁDRŽ	STUDNA	NÁDRŽ	STUDNA	PARK

Kabelové rozvody vč. čerpadel, sond a tlak. spínače jsou dodávkou AZS.  
Snímače hladiny MAVE a ovl. jednotka v rozváděči jsou rovněž dodávkou AZS.